

Guida Rapida

AGRETO HFM II



By AGRETO electronics GmbH

Misuratore d'umidità & temperatura per fieno e paglia AGRETO HMF II

1 Inserire la batteria

Aprire il vano batteria e collegare la batteria.

2 Accendere

Premere il tasto 1 [temperatura] o il tasto 2 [umidità].

3 Effettuare le misurazioni

Appena il dispositivo si accende vengono mostrate due volte al secondo, a seconda della modalità impostata, la temperatura o l'umidità. La visualizzazione corrente è indicata dal punto decimale lampeggiante. I valori visualizzati sono significativi solo se la sonda si trova nel materiale.

Per effettuare le misurazioni di umidità, seguire le seguenti istruzioni:

- Infilare la sonda in una delle superfici laterali nelle balle e leggere il valore della misurazione.
- Attraverso la visualizzazione in corso si può già vedere il valore della misurazione al momento dell'incastro.
- I valori di umidità vengono mostrati tra il 9 e il 70 per cento.
- Con un'umidità sotto il 9% il dispositivo mostra una "L".
- Con un'umidità al di sopra del 50% il valore lampeggia con una "H".
- Ripetere la misurazione in punti diversi con inserimento a profondità diverse nelle balle, per ottenere una visione migliore delle caratteristiche all'interno delle balle.

4 Congelamento dei valori mostrati (funzione HOLD)

Se non è possibile visualizzare il display durante le misurazioni di umidità, per esempio durante la misurazione delle balle su un rimorchio, è possibile congelare i valori correnti di umidità per 5 secondi premendo brevemente il tasto 2 [umidità].

Durante questo lasso di tempo la visualizzazione corrente viene interrotta e il valore ottenuto viene mostrato con un punto decimale non lampeggiante. In seguito riprende la visualizzazione automatica del valore corrente misurato.

5 Costruzione dei valori medi

- Per costruire una media da diversi valori di umidità o per contare il numero delle misurazioni, seguire i seguenti passaggi:
- Effettuare la prima misurazione.
- Appena il valore sul display si stabilizza, premere brevemente il tasto 4 [sommare]. Il valore mostrato viene salvato in memoria. Sul display compare per 2 secondi il numero delle misurazioni, che si trova già in memoria. Poi il dispositivo si regola nuovamente sulla visualizzazione automatica dell'umidità.
- Ripetere il procedimento spesso a piacere con diverse misurazioni nelle balle o misurazioni di balle diverse.

6 Richiamare i valori medi

Per visualizzare la media delle misurazioni salvate, seguire i seguenti passaggi:

- Tenere premuto il tasto 4 [sommare] per circa 4 secondi.
- Sul display compare il valore medio di umidità di tutte le misurazioni salvate. Questo valore lampeggia alternativamente con il numero delle misurazioni salvate.
- Per tornare alla visualizzazione corrente, premere il tasto 2 [umidità].
- La memorizzazione della somma non viene eliminata.

7 Cancellazione della memoria delle somme

Per cancellare la memoria delle somme, spegnere e riaccendere manualmente il dispositivo. Con lo spegnimento automatico la memoria delle somme non viene eliminata.

8 Visualizzazione del voltaggio della batteria

Per visualizzare il voltaggio della batteria premere il tasto 3 [spegnere]. Sul display compare per 3 secondi il voltaggio della batteria in Volt. In seguito il dispositivo si riaccende automaticamente nella modalità di visualizzazione corrente.

9 Avvertimento acustico

Per misurazioni di umidità superiori al valore limite impostato risuona un segnale acustico. Per impostare il valore limite (tra 12 e 50%), seguire i seguenti passaggi:

- Tenere premuto il tasto 2 [umidità] per 4 secondi. Il valore impostato viene mostrato.
- Premendo una volta il tasto 2 [umidità], il valore limite viene alzato di un punto percentuale.
- Dopo il valore 50 segue di nuovo il valore 12.
- Dopo 5 secondi senza

10 Spegnimento

Dopo 2 minuti senza toccare tasti e senza misurazioni di umidità superiori al 12%, il dispositivo si spegne automaticamente.

Per lo spegnimento manuale del dispositivo tenere premuto il tasto 3 [spegnere] per 3 secondi.



La presente Guida è un estratto della Guida Rapida multilingua By AGRETO electronics GmbH creata al solo scopo di semplificare l'accesso alle informazioni di base per l'utilizzo del prodotto nel mercato Italiano. Il documento originario è coperto da © 2017, AGRETO electronics GmbH

ITSENSOR Srl agisce in qualità di distributore
Per ulteriori informazioni contattare: info@itsensor.it

Dati ITSENSOR Srl
Viale Porta Adige 45
45100 Rovigo (RO)
www.itsensor.it info@itsensor.it

Dati AGRETO electronics GmbH
Pommersdorf 11 A-3820 Raabs